

# monteringsanvisning

<b>Artikelnummer:</b>	
6BF12A	12 V
6BF24A	24 V
<b>Teknisk data 6BF12A:</b>	
Driftspänning:	12 V
Frånslagsspänning:	12,8 V
Tillslagsspänning:	13,4 V
<b>Teknisk data 6BF24A:</b>	
Driftspänning:	24 V
Frånslagsspänning:	25,6 V
Tillslagsspänning:	26,8 V

**Tänk på att:**

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "slås" korrekt.

**Förklaringar till anslutningar**

1. Plus+ från startbatteriet
2. Minus - ut till svart kabel på PowerSwitch alt reläets spole nr 85
3. Används ej.
4. Minus- från startbatteriet
5. Används ej
6. Används ej
7. Plus+ ut, max belastning 3 A vid montering. 12 V PowerSwitch ansluts med orange kabel hit, vid relä anslut stift 86.
8. Ger minus- ut när batterifrånskiljaren slår av, används som t ex. larmutgång. Max belastning 0,5 A. Önskas högre belastning skall relä monteras.
9. Används ej

