

## Bältesuppföljning

# monteringsanvisning

---

**Artikelnummer:**

5XP7101

Bältesuppföljning

**Innehåll:**

Kablage 1st

Kontakt 1st

Länksida 1st

**Tänk på att:**

God funktionalitet alltid är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea och att kabelskor "pressas" korrekt.

**OBS! Det är inte tillåtet att använda s.k. strömtjuvar.**



1

## Innehåll



2



### Anslutning av bältesinterface mot Exypro:

Koppla in blå/gul kabel i position 12 enligt bilden i ingång märkt DIGITAL I/O på Exypro.  
Använd den löst medföljande 16-pol kontakten om det inte redan sitter en kontakt monterad i Exypro.

**3****Anslutning bältesinterface mot fordon:**

Dra den blå/gula kabeln till bältesvarnaren och anslut på kabeln med plus signal.  
Mät fram med multimeter för att säkerställa så det blir rätt kabel.

**4****Funktionskontroll:**

Kontrollera att bältesregistreringen fungerar i Exypro efter montering.

Symbolen för bälte visas när bältet **inte** är i bälteslåset.

Fungerar inte funktionen, pröva att uppdatera enheten genom att trycka på OK och pila ner i meny till uppdatera.

**5**