

manual

Överför körningar och uppdatera databas i fordonet med hjälp av ett USB-minne

- Vrid om tändningen till bilen.
- Sätt i ett förberett USB-minne i fordonsenheten.
- Gå in i huvudmenyn på displayen (gul knapp) och bläddra ner till *Uppdatera*.
- Tryck OK (vit knapp)



Körningarna överförs nu till USB-minnet och när *Utfört, OK!* visas på skärmen är det klart och USB-minnet kan tas ut igen.

Support

För support, ring 08 – 122 00 400 eller maila support@sepab.se